

## Ukazatel stavu oleje v sudu

### Fass-Füllstandsanzeiger

#### POPIS

Pro standardní 60 až 210 litrové sudy. Poskytuje větší transparentnost při manipulaci se sudy a zjednodušuje skladování, doobjednávání a inventuru díky spolehlivému zobrazení obsahu sudu. Chrání před úniky tím, že každý odběr je přímo viditelný. Trvanlivé, robustní a odolné provedení přístroje vůči olejům. Snadno se montuje a opakovaně se používá.

#### OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro nekorozivní kapaliny, jako jsou motorové oleje, průmyslové a použité oleje, řezné chladicí koncentráty, emulze, nemrznoucí směsi, motorové nafty, topné oleje a další kapaliny.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Z ventilačního otvoru v sudu vymontovat jeho uzávěr. 2. Vsunout měřicí plovák ventilačním otvorem do sudu. 3. Těleso ukazatele zasunout do větracímu otvoru. Díky těsnému uchycení zabraňuje vniknutí nečistot do sudu a zároveň zajišťuje dostatečné větrání. 4. Plovák se položí na hladinu kapaliny. 5. Stupnice ukazuje obsah sudu téměř na litr. 6. Když už je sud prázdný, pomalu zvednout těleso ukazatele a vyjmout jej z ventilačního otvoru. Šňůrka plováku se navine zpět do tělesa ukazatele a ten je opět připravený k použití.

#### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 ks    karton

Obj. č. 7988 DE-EN

